
الميكروكونترولير

16F84 مواصفات:

1- يفهم 35 تعليمة .

2- يستطيع ان يخزن بذاكرته برنامج من 1024 تعليمة وهذه الذاكرة من نوعFLASH وذلك يعني أننا نستطيع أن نكتب وتمحيها بواسطة الكهربا وإذا قطعنا الكهرباء عنها فهي تحفظ المعلومات لمدة أربعين عاما إنها تمثل دور الهارد ديسك في الكومبيوتر.

- 3- 68 بایت من ذاکره رام RAM ومعناها ذاکره مؤقته
- 4- 64 بايت للمعلومات من نوع EEPROM نفس مواصفات الفلاش.
 - 15 سجل عمل خاص.
- 6- O/I 13: معنى ذالك أن البين يمكن أن يستعمل كدخول و هو أن يستلم من العالم الخارجي بيت ما ويستعمل كخروج من خلال البين ليضع في العالم الخارجي البيت المناسب أي بين يمكن أن يستعمل في كلا الطريقتين.
- 7- المقاطعة: INT عندما يحدث تغير ما في هذا البين (من واحد إلى صفر أو بالعكس) يتوقف البرنامج عن عمله العادي ويذهب إلى المكان الذي يجد به ما يفعل في حال المقاطعة وهذا المكان نكون نحن قد برمجناه مسبقا بالطبع.



الهدف من ذلك هو ان كلاهما بورت ا و بورت ب هم عباره عن سجل عمل خاص مؤلف من 8 بيت كما في الشكل التالي

		سجل عمل خاص					
PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PBO
4	0	0	1	4	0	1	1

اما منا الان سجل عمل PORTB فهو وببساطه عن موقع في ذاكرة التشيب او بايت مؤلف من ثماني بيت فكل ما يكتب في سجل العمل هذا تظهر نتيجته في البين التابع له فاذا كتبنا 1 في البيت RP3 من سجل العمل ستكون كهربا الببن نفسه +5 فولت و هذا يعني 1 والعكس صحيح .

		P0R	ΤA	U	خاص	ل عمل	سج
PB7	PB6	PAS	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
x	x	x	1	4	0	1	1

لاحظ ان اخر تلاثه بيت غير موجوده فكل ما تكتبه هنا لا قيمة له عدا عن ذالك صار بدها شي كباية ماي مجلد شو رأيك؟

من مميزات سجلان العمل هذه انك تسطيع ان تكتب البايت مباشره او ان تختار اي بيت لتكتبه دون ان يتاثر ما تبقى و هذا هو الجواب لما 2 بورت ولكل بورت اسم.

لاحظ ان كل ما تكلمناه سابقاً ركيزته أننا اعتمدنا ان بورت او بورت بكخروج فكل ما نكتبه هنا في هذان السجلان للعمل الخاص يظهر الى العالم الخارجي من خلال البين المناسب فما يحدث عندما يكون البين او البورت مبرمج كدخول ؟سهل جدا كل ما هنالك انها تنقلب الامور فسجل العمل يتغير بتغير البين من الخارج معنى ذالك انه يقرأ من العالم الخارجي.



تعرفنا على اربع سجلات عمل خاص و هي trisb, port a, port b, trisa, كيف نكتب هذه السجلات ؟ تصور انه بداخل الميكروكونترولير هناك كومبيوتر او (ALU), وهذا اكومبيوتر يستعمل سجل عمل مؤقت يدعى (W) لمخاطبة او برمجة كل الاطراف بما فيها كل سجلات العمل الخاص. ويستعمله كذالك للقيام بعمليات حسابيه ومنطقيه.

اذا اردنا ان نضع في trisb الرقم " 11111111" كل ما علينا فعله هو ان نقول لل (ALU) حرك هذا الرقم الى W ومن ثم من W الى Trisb الرقم الى W

وهذا القول يجب ان يكون بلغة اسمبلير التي يفهم منها صاحبنا 35 كلمه او امر كما ذكرنا سابقا فاليك اول امرين:

- W ومعناها حرك بالحرف الواحد الى MOVLW 1
- W الى وظيفه " يمكن ان تكون سجل عمل خاص او اي وظيفه اخرى" W حرك W

اذا البرمجه تتم على الشكل التالي:

MOVLW b'11111111'

MOVWF trisb

لاحظ الحرف b قبل الرقم وهذا يعني ان الرقم الذي ستحمله في W مكتوب في اللغه الرقميه او BINARY بعد هذه المعلومات اليك التركيبه الكامله

0ان ذاكرة الميكروكونترولير تنقسم الى جزئين بنك وبنك

ان سجلات العمل موجوده في كلا البنكين فاذا اردت العمل في سجل ما عليك معرفة البنك الموجود به واختياره

تلاحظ ان هناك سجلات نفسها موجوده في كلا البنكين و هذا يعني انه بامكانك العمل بها في اي بنك واي تغيير تحدثه يتغير اوتوماتكيا في البنك الاخر

لكل سجل عمل عنوان في الذاكره مكتوب بواسطة هيكس كود لمزيد من المعلومات راجع الدرس2 من الكترونيكا رقميه

هناك 68 سجل عام وهي تخصك انت كمستخدم فبامكانك تسميتها واستخدامها كما تشار وهي ممتده من الموقع ch الى من الموقع 12 الى 80

اما ما تراه في اللون الرمادي فهي مساحه فارغه وغير مستخدمه من قبل المصنع

* REGISTER FILE MAP - خريطه السجلات PIC16F84A

	110101		
File Addre	SS	F	ile Address
00h	Indirect addr. ⁽¹⁾	Indirect addr. ⁽¹⁾	80h
01h	TMR0	OPTION_REG	81h
02h	PCL	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h			87h
08h	EEDATA	EECON1	88h
09h	EEADR	EECON2 ⁽¹⁾	89h
0Ah	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh
0Ch			8Ch
عنوان السجل في الذاكره 4 و	68 General Purpose Registers (SRAM) للمستخدم	Mapped (accesses) in Bank 0 صوره طبق الاصل من بنكه	عنوان السجل في الذاكره كٍ ⊑
	یر موجوده	ė	
7Fh			FFh
_	Bank 0	Bank 1	
☐ Unimpl	emented data mer	nory location; read	as '0'.

Note 1: Not a physical register.

ملاحظات	وصف	امر	رقم
هذا الامر يجمع ما يحتويه سجل W على ما يحتويه سجل F الذي يمكن ان يكون اي سجل ذات قيمه محدده	W+f اجمع	ADDWF f,d	1

اذا كان ما يحتويه $\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{W}}$ قبل تنفيذ الامر قيمة $\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{W}}$ خمسه بعد عملية تنفذ الامر يكون المحتوى $\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{W}}$

اما الحرف d من الامر (f,d ADDWF) فمعناه بعد اتمام الامر ضع الحصيله او الجواب في W او F

فالحرف d يمكن ان يكون 0 او 1

f يعني ضع الجواب في سجل W بينما f يعني ضع الجواب في سجل 0

هذا لحرف d له نفس المعنى في كل الاوامر الموجود بها

نکرر f هو اي سجل ذات قيمه محدده

ملاحظات	وصف	امر	ŕ
oxtimes هذا الامر يجري عمليه منطقيه AND بين سجل $oxtimes$ و يضع النتيجة في	عملیه منطقیه AND	ANDWF f,d	

ما معنى عمليه منطقيه AND ؟

هي عبارة عن مقارنه بين 2 بيت والنتيجة تكون حسب الجدول التالي

لاحظ انه بعد تطبيق المقارنة هناك حاله واحده تكون نتيجتها واحد وهي عندما يكون كلا البيت واحد

هذه هي منطقية AND

نتيجه	2بیت	
Y = A.B	Y = A.B B A	
0	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	1

	W.f	f	W	
اليك المثل التالي, لنفترض ان W=00001111 و W=11110000 قبل ان ينفذ	0	1	0	Bit 7
الامر ANDWF f,d لاحظ الجدول التالي	0	1	0	Bit 6
	0	1	0	Bit 5
	0	1	0	Bit 4
الميكروكونترولير يبدأ بالمقارنه من البيت رقم 7 من W مع البيت رقم 7 من f وهكذا	0	0	1	Bit 3
حتى يصل الى البيت رقم صفر	0	0	1	Bit 2
	0	0	1	Bit 1
	0	0	1	Bit 0
	W.f	f	W	
	0	0	0	Bit 7
7 bs.	0	0	1	Bit 6
مثل أخر	1	1	1	Bit 5
	0	0	1	Bit 4
$W = 01110011 \qquad f = 00101001$	0	1	0	Bit 3
	0	0	0	Bit 2
	0	0	1	Bit 1
	_	1		Bit 0

ملاحظات	وصف	امر	رقم
k بين سجل W و W		ANDLW k	3
الى 255 0 التي هي عباره عن رقم من			

النتيجه تضع في السجل في هذه الحاله W فقط

ملاحظات	وصف	رقم امر
ملاحظات	وصف	رقم امر
ملاحظات	وصف	رقم امر
ملاحظات	وصف	رقم امر
نقص واحد اذا "ف " = صفر اقفز		DECFSZ f,d 6

هذا الامر له علاقه مباشره مع الامرين اللذان يعقباه في البرنامج، فالنفترض ان برنامجك كالتالي

DECFSZ f,d	1امر
اذهب الى غير عنوان	2 امر
اجمع رقمین	3 امر

هذا الامر DECFSZ f,d يعمل بالطريقه التاليه: او لا ينقص واحد من سجل f: فمن الممكن ان يحدث امرين, اذا الجواب كان صفر فالميكروكونترولير يذهب مباشرة الى الامر رقم ثلاثه، اما اذا كان الجواب مختلفا عن صفر فانه يعمل بالامر رقم 2

ملاحظات	وصف	امر	رقم
f تبادل في قيمة كل بيت من سجل	تبادل ف	COMP f,d	7

الصفر ينقلب الى واحد ، والواحد الى صفر في سجل f فمثلا لو كان f=001110011 بعد هذا الامر الجواب يصبح 11000100

ملاحظات	وصف	امر	رقم
f زد واحد على سجل	زد واحد	INCF f,d	8
ملاحظات	وصف	امر	رقم
فاذا وصلت الى 0 اقفز f زد واحد على سجل	زد واحد واقفز	INCFSZ f,d	9

لا بد وانك الان تتسائل كيف يمكن ان نزيد ونصل الى 0؟

نعم ان الميكروكونترولير يعد من صفر الى 255 وعندما يصل الى هذا الرقم يرجع الى صفر

DECFSZ f,d اما این یقفز ؟ فهو نفس شرح

امر وصف ملاحظات

ما معنى عمليه منطقيه OR ؟

صديقي العزيز وهي عباره عن مقارنه بين 2 بيت والنتيجه تكون حسب الجدول التالي

لاحظ انه بعد تطبيق المقارنه هناك حاله واحده تكون نتيجتها صفر

هذه هي منطقية OR

نتيجه	2بیت		
Y = A + B	В	A	
0	0	0	
1	1	0	
1	0	1	
1	1	1	

	W+f	f	W	
اليك المثل التالي, لنفترض ان W=00001111 و W=11110000 قبل ان ينفذ	1	1	0	Bit 7
الامر IORWF f,d لاحظ الجدول التالي	1	1	0	Bit 6
	1	1	0	Bit 5
	1	1	0	Bit 4
الميكروكونترولير يبدأ بالمقارنه من البيت رقم 7 من W مع البيت رقم 7 من f و هكذا	1	0	1	Bit 3
حتى يصل الى البيت رقم صفر	1	0	1	Bit 2
	1	0	1	Bit 1
	1	0	1	Bit 0
	-	U		Bit
	W+f	f	W	
				Bit 7
	W+f	f	W	
مثل آخر	W+f 0	f	W 0	Bit 7
مثل آخر	W+f 0 1	f	W 0 1	Bit 7 Bit 6
مثل آخر $W = 01110011$ $f = 00101001$	W+f 0 1 1	f 0 0	W 0 1 1	Bit 7 Bit 6 Bit 5
	W+f 0 1 1 1	f 0 0	W 0 1 1 1 1 1	Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4
	W+f 0 1 1 1 1 1	f 0 0 1 0	W 0 1 1 1 0	Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3

ملاحظات	وصف	امر	رقم
نفسه f او الى W الى f حرك سجل	f حرك محتوى سجل	MOVF f,d	11

	للحظات	۵		وصف		امر	رقم
f الى W حرك سجل				ك محتوى سجل	الی W حر	MOV	WF f 12
	للحظات	A		وصف		امر	رقم
	ر أي شيء	الميكروكونترولير	امر كي لا يفعل ا	يئا	لا تفعل شب]	NOP 13
					'		
	للحظات	A		وصف		امر	ً رقم
		f در یسارا	من خلال علم C	ِ در	الى اليسار	RLF	f,d 14
ك نحو اليسار والرقم اليك المثال التالي المثال التالي ا= ا=f انظر الشرح المصور:	فللتوضيح	ل الى العلم C.	البيت رقم 7 ينتقً	ما هو موجود في	بيت رُقم () وه		الموجود في ال
				BIT 4		BIT 6	BIT 7
				0		0	0
) الأمر	RLF f,d نطبق				
0	1	1	1	1	0	0	0
	للحظات	۵		وصف		امر	رقم
	ین	f در الى اليمب	من خلال علم C	ن در	الى اليمي	RRF	f,d 15
الشرح المصور التالي	راب حسب	ابق هنا ترى الجو	اطبقنا المثل السا	بالاتجاه فقط وإذا	ويختلف عنه	ر السابق تماما	هذا هو كالأم
BIT 0	BIT 1	BIT 2	BIT 3	BIT 4	BIT 5	BIT 6	BIT 7
1	1	1	1	0	0	0	0
		الأمر	RRF f,0 نطبق				
1	1	1	0	0	0	0	0
تنسى صديقي العزيز انه بعد تنفيذ هذا الأمر العلم لا $ m C$ كان صفر وأصبح واحد							

سبعه صفر يذهب إلى العلم وما في العلم يذهب إلى البيت لأنه في هذا ما يوجد في البيت

صديقي العزيز: لا بد وانك شاهدت في سباق السيارات يرفعون علما للاشاره للمتسابق بانه وصل خط النهايه, وفي كرة القدم يرفع الحكم العلم ليشير بان الكره اصبحت خارج الملعب, او كان هناك مغالطة ما...الخ.وما علاقة ذالك بالالكترونيات؟ جميل جدا كل ما في الامر, ان صاحبنا الميكروكونترولير له اعلام يرفعها عندما يحدث شيئ ما, وكانه يقول لنا وبكل لطف, حدث هذا فاتخذ القرار الذي يناسبك,فهو بهذا يساعدنا على التحكم في برنامجنا وما نريده نحن منه ان بفعل.

نحن قلنا في درس سابق, إن هناك 15 سجل عمل واوضحنا الخريطه, جميل يا صديقي عمل خاص طبعا فاحدى هذه السجلات يسمى "ستاتوس" ومعناها حاله, فهو يعبر عن حالة الميكرو كونترولير كما يعبر الوجه عن فرح او زعل صاحبه. فسجل ستاتوس هذا مؤلف من 8 بيت على الشكل التالى:

bit 0	bit 1	bit 2	bit3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7
С	DC	Z	PD	TO	RP0	RP1	IRP

البيت رقم سته وسبعه لا وظيفة لهم في هذا الميكروكونترولير ويجب ان يبقوا "0" .

البيت رقم 5 , RPO يستعمل الختيار اي بنك تريد العمل او الدخول اليه في الذاكره , بنك 1 او بنك 0 راجع خريطة الذاكره او ما وصفناه سابقا بتركيبة الميكر وكونتر ولير

فاذا اردنا الدخول الى بنك0 نضع 0 في هذا البيت والى بنك واحد نضع 1.

اذا اردنا ان نعرف في اي بنك نحن الان ببساطه نقرأ هذا البيت فهو علم يدلنا اين نحن.

البيت رقم 4 TO هو علم يتعلق بالوقت وسنشرحه بالتقصيل عندما نصل الى الاوامر المتعلقه به.

البيت رقم PD 3 له علاقه بالتيار الكهربائي وسنشرحه عندما نصل الامرين المتعلقين به وهم PD 3 البيت رقم PD 3

اما ما تبقى البيت 0 و 1 و 2 و هم ۲ , DC , Z فهم الاعلام التي نركز عليها الان فكن معي والله الموفق.

انت تعلم ان السجلات الاساسيه في الميكروكونترولير PIC16F84A طولها 8 بيت معبر عنها بطريقه رقميه او نظام ثنائي مركب من 0 و 1 فمن سجل او بايت بطول اربعه بيت يمكننا اخراج 16 شيفره مختلفه وهو ما شرحناه في درسنا الاول من اليكترونيكا رقميه ويعرف ب هيكس كود. اما من بايت طوله 8 بيت فبامكاننا اخراج 256 شيفره مختلفه هذا معناه ان اكبر رقم يمكن ان نكتبه في هذا السجل من نظامنا العشري هو 255 لما 255 وليس 256 ؟ ببساطه لان الصفر له شيفره ويحسب كرقم.

كيف عرفنا انه من 4 بيت نخرج 16 شيفره مختلفه ومن 8 نخرج256؟

ببساطه نظر ب الرقم 2 بنفسه عدد طول البايت , ففي الحاله الاولى 2*2*2*2=16. بعد هذه التوضيحات فالندخل لموضوعنا.

الاعلام في عملية الجمع:

اذا طلبت من الميكر وكونتر ولير ان يجمع لك رقمين وكانت النتيجه اكبر من 255 فالميكر وكونتر ولير يضع اوتوماتيكيا في العلم واحد 1. ويضع 0 في حاله عدم تجاوز هذا الرقم "255".

اما العلم DC فهو يعبر عن ما يحدث في اول اربعه بيت وهذا معناه انه اذا كان هناك تجاوز للرقم 15 من نظامنا العشري فعلم DC=1 وفي حال العكس فهو يساوي 0

العلم Z=1 في حالة واحده فقط وهي عندما يكون جواب العمليه الحسابيه "واحد". وما دون ذالك فالعلم يبقى 0

الاعلام في عملية الطرح

عندما يكون الجواب رقماايجابيا C=1 وسلبيا C=0 مثلا

ب=20 ج=10 م=ب-ج=10 وهو رقم ايجابي

عندما تكون م=ج- ب= - 10 وهو رقم سلبي

علم DC يساوي واحد عندما يكون اول اربعه بيت من سجل W اصغر من اول اربعه بيت من السجل الذي ترغب في طرحه وبعكس ذالك فهو صفر.

العلم Z=1 عندما تكون قيمة الاثنين متساويه وما دون ذالك فهو صفر

صديقي العزيز اصبح عندك الان فكره عن الاعلام ووظائفها في الجمع والطرح فبالطبع لها وظائف اخرى متعلقه بالاوامر التي لم ندرسها بعد وسنراها عن قريب بعون الله.

ملاحظات	وصف	امر	رقم
f من سجل W اطرح سجل	اطرح W - f	SUBWF f,d	17

هذا الامر يطرح ما يحتويه سجل W من ما يحتويه سجل f الذي يمكن ان يكون اي سجل ذات قيم محدده

اذا كان ما يحتويه $\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{W}}$ قبل تنفيذ الامر قيمة 20 و $\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{F}}$ خمسه و عشرين, بعد عملية تنفذ الامر يكون المحتوى او الجواب 5

F او W او W او W المر ضع الحصيلة او الجواب في W او W او W المر ضع الحصيلة او الجواب في W

فالحرف d يمكن ان يكون 0 او 1

صفر يعني ضع الجواب في سجل W بينما 1 يعني ضع الجواب في سجل f

هذا لحرف d له نفس المعنى في كل الاوامر الموجود بها

ملاحظات	وصف	امر	رقم
آخر اربعه مع اول اربعه	تغيير في ترتيب البيت في السجل	SWAPF f,d	18

فهو يغير مكان اول اربعه بيت _. وهم بيت 0 و 1 و 2 و 3 الى آخر اربعه بيت وهم بيت 4 و 5 و 6 و 7 فكل ما في الامر يجري تبادل فمثلا لو معنا سجل f=00001111 بعد تطبيق الامر يصبح f=11110000


ملاحظات	وصف	امر	رقم
f و W بين سجل XOR هذا الامر يجري عمليه منطقيه	XORعملیه منطقیه	XORWF f,d	19


	Y = A xor B		
تجري معارت بين التين بيت وادا كان مساويان فالجواب صعر إهده هي	0	0	0

	منطقیة XOR							1	1	0		
								0	0	1		
			W xor f	f	W			W xor f	f	W		ī
			0	0	0	Bit 7		1	1	0	Bit 7	
			1	0	1	Bit 6		1	1	0	Bit 6	
			1	1	1	Bit 5		1	1	0	Bit 5	
	لان على ذالك	مثا	1	0	1	Bit 4		1	1	0	Bit 4	-
	G O		1	1	0	Bit 3		1	0	1	Bit 3	
			0	0	0	Bit 2		1	0	1	Bit 2	İ
			1	0	1	Bit 1		1	0	1	Bit 1	i
			0	1	1	Bit 0		1	0	1	Bit 0	
		ف شعر الخ كلها ت	ر ح و تر تیب و تنتیر	مع و ط	نا من ح	_ ، در س	عشره الت	الثمانية	الأه امد	، العزيز	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	صدين
	ـــر <i>و</i> ـي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ		رع وحريب وسي ، على وجه الخصر									
		ملاحظات					وصف)		امر	م	ر <mark>ق</mark>
			حیث یصبح صفر	م ودرث د	د د می	- 1	دددس	امحى		BCF	fh 2	20
			ليت يعنب صعر	معین ب	ي بيت		بیت	امحي		BCI	1,0 2	.0
, (<u>جو</u> د في الخانه اثنين	و نصفر البيت المو.	. ان نمحي البيت ا	h ونرید								
				ř		hasaı	1,2 BC	الأمر <u>F</u>	طبيق ا	1		فالنر
	BIT 0		BIT 2 BIT		BIT	4	BIT 5	BIT		BIT	7	
	1	0	1 0		1		0	1		0		
				طبق الا	ذ							
	1	0	0 0		1		0	1		0		
ے	ِ ویمکن ان تکون اس أُ صل التعال		••			•	•			•		
	نتكل النالي	نطبق الامر على الثا	رً منه ويمكننا أن أ	ب هو جز	الدي (وعلم	استانوس	ئال سجل			-	
									51	ATUS	,C E	3CF
		ملاحظات					وصف)		امر	م	رق
		حد فی بیت معین	ضع و ا				احد	صع و		BSF	fb 2	21
			<u> </u>						_	Bor	1,0 -	
		يضع واحد	من ان يضع صفر	نه بدلا	مید هو ا	ق الوح	تماما, الفر	ِ السابق أ	الأمر	واصفات	لامر له ه	هذا ا
		ملاحظات					وصيف	ı		امر	م	رق
	افحص البيت فاذا هو صفر اقفز				افد	البيت	افحص	F	3TFSC	f,b 2	22	
		ه کالتالہ	ترض ان برنامجا	مح،فالنفا	الد ناه	وقياه ف	، اللذان ب	ء الأمرية	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	علاقه ميا	لامر له د	هذا ا
		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	·			•	ΓUS,C			•	امر امر	
ون ان	اذهب الى غير			<i>D</i> 11		5171 .	. 00,0				بیر 2 امر	
صوران	2 المر الجمع رقمين 3 امر الجمع رقمين											
, اما ذا	هنا انت تفحص البيت C من سجل ستاتوس فاذا كان هذا البيت صفرا الميكروكونترولير يذهب مباشرة لتطبيق الامر رقم C_{i} اما ذ كان واحد فيذهب لتطبيق الامر C_{i}											
								2 v	ة الآم	ەپ لىطىد	ا حد فرد،	ڪاڻ ه

ملاحظات		وصف	امر	رقم
لبيت فاذا هو واحد اقفز	افحص ا	افحص البيت	BTFSS f,b	23
كان واحد يذهب الى الامر الثالث وغير ذالك الى الثاني	لبيت فاذا	رق هو انه يفحص ا	ً ر هو كسابقه تماما والفر	ذا الأمر
ملاحظات		وصف	امر	رقم
W اجمع	k و	اجمع	ADDLW k	24
	الى 255	اي رقم من صفر	هي عباره عن سجل او	k Y
	₩ فقط	النتيجه تخزن في /	ر يجمع k و W و	هذا الأم
ملاحظات		وصف	امر	رقم
اذهب الى سوبروتين		نادي سوبروتين	CALL k	25
ر معزوله عن البرنامج الاساسي وهذه امجموعه نستطيع	عة اوام	تين عباره عن مجو	ل سوبروتين؟ . السوبرو	ما معنى
بروتين يذهب اليه الميكروكونترولير لينفذ كل الاوامر الموجوده به.	سم للسوب	ِن بذلك قد وضعنا ا	لها اسم يرمز اليها نكو	ن نضع
البر نامج ككل نذهب البه كلما خطر على بالنا بمناداته من خلال الأمر	ر دلخل	ه عن بد نامج صغد	اخری السویر و تین عیار	كلمات ا
البرنامج ككل بنذهب اليه كلما خطر على بالنا بمناداته من خلال الامر	ر داخل		اخرى السوبروتين عبار اما k هنا فهي اسم	
البرنامج ككل نذهب اليه كلما خطر على بالنا بمناداته من خلال الامر ملحظات ملاحظات	ر داخل		اما k هنا فهي اسم	
		السوبروتين وصف	اما k هنا فهي اسم	CALI رقم
ملاحظات		السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج	اما k هنا فهي اسم امر RETURN	CALI رقم
ملحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج		السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج	اما k هنا فهي اسم امر RETURN	CALI رقم
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ب ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الناسة المناسة المناسقة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسقة الم	اما k هنا فهي اسم امر RETURN	CALI رقم
ملحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الناسة المناسة المناسقة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسقة الم	اما k هنا فهي اسم امر RETURN امر 1 سوبروا امر 2	CALI رقم
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ب ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الله الله المرادين السوبروتين	اما k هنا فهي اسم امر RETURN امر 1 سوبروا امر 2	CALI رقم
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ب ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الله الله المرادين السوبروتين	اما k هنا فهي اسم امر RETURN امر 1 سوبروا امر 2 امر 1 ق امر 1 المر 1	CALI رقم
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج بن السوبروتين الى البرنامج بان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النام الموبروتين السوبروتين الديتني منه	اما k هنا فهي اسم امر RETURN امر 1 سوبروا امر 2 مر ا 3 امر 4	رقم رقم 26
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي المحظات ملاحظات ملاحظات	امر يجد وعد الى موجود في	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النامج السوبروتين السوبروتين منه وصف وصف	اما k هنا فهي اسم امر المر RETURN امر 1 سوبروا امر 2 امر 3 امر 3 امر 4 امر 4 المر 4 المر EETURN امر 4 المر المر EETURN المر يز الواتشدوغ عبار	رقم 26 رقم رقم 27
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي المحظات ملاحظات المحي او صفر سجل واتشدوغ يداخل الميكروكونترولير وهو يعد من 0 الى 255 وله وظائف مفيده ي وهو كذلك ويمكننا ان نصفره بهذا الامر	امر يجد وعد الى موجود في	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الله الموبروتين السوبروتين الديتني منه وصف وصف الان فبامكانك اعتبا	اما k هنا فهي اسم امر المر RETURN امر 1 سوبروا امر 2 امر 3 امر 3 امر 4 امر 4 المر 4 المر EETURN امر 4 المر المر EETURN المر يز الواتشدوغ عبار	رقم 26 رقم رقم 27
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي المحظات ملاحظات ملاحظات	امر يجد وعد الى موجود في	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النامج السوبروتين السوبروتين منه وصف وصف	اما k هنا فهي اسم امر المر RETURN امر 1 سوبروا امر 2 امر 3 امر 3 امر 4 امر 4 المر 4 المر EETURN امر 4 المر المر EETURN المر يز الواتشدوغ عبار	رقم 26 رقم رقم 27
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي المحظات ملاحظات المحي او صفر سجل واتشدوغ يداخل الميكروكونترولير وهو يعد من 0 الى 255 وله وظائف مفيده ي وهو كذلك ويمكننا ان نصفره بهذا الامر	امر يجد وعد الى موجود في	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الله الموبروتين السوبروتين الديتني منه وصف وصف الان فبامكانك اعتبا	RETURN lac	رقم 26 مدیقي عدیقي
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي ملحظات مدخل الميكروكونترولير وهو يعد من 0 الى 255,وله وظائف مفيده وهو كذلك,ويمكننا ان نصفره بهذا الامر ملحظات ملاحظات الميكروكونترولير يذهب الى العنوان	امر يجب وعد الى موجود في ره كسجل	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج السوبروتين السوبروتين منه وصف وصف الان فبامكانك اعتبا وصف وصف الميكروكونترو	RETURN lac	رقم 26 مدیقي عدیقي
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي ملحظات ملاحظات عداخل الميكروكونترولير وهو يعد من 0 الى 255,وله وظائف مفيده وهو كذلك,ويمكننا ان نصفره بهذا الامر ملاحظات ملاحظات الميكروكونترولير يذهب الى العنوان	امر يجد وعد الى موجود في ره كسجر دينا برناه	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج السوبروتين السوبروتين منه الديتني منه وصف الان فبامكانك اعتبا وصف وصف الميكروكونترو	RETURN lac	رقم 26 مدیقي عدیقي

	فبالطريقة التاليه	3 امر
AND THE TERM AND THE PARTY OF T	.,	4 امر
مر الذي نريد الذهاب اليه , اي اسم تريده , لنفترض HUNA فهذا الاسم	'	HUNA امر
نترولير كعنوان للامر الذي امامه ٍفعندما نقول له من اي مكان في البرنامج HI فيذهب لتطبيق الامر		'
H۱ فيدهب تنطبيق الامر	ادهب الى UNA	
ملاحظات	وصف	امر
255 (ِ اي رقم من صفر الى	او لا k هي عباره عن سجل او
		the xxx comments
		النتيجه تضع في W فقط
ملاحظات	وصف	رقم امر
k و W بين سجل XOR هذا الامر يجري عمليه منطقيه	عملیه منطقیه XOR	XORLW k 30
255	اي د قو من صفر ال	ا الله الله الله الله الله الله الله ال
233	ہي رے ہی ۔۔۔ر ہی	ارد K مي جرد حل سجل ار
		النتيجه تضع في W فقط
ملاحظات	وصف	رقم امر
k و W بين سجل AND هذا الامر يجري عمليه منطقيه	عملیه منطقیه AND	ANDLW k 31
255	اي د قد من صفر ال	ا
233	ہي رہے جن ڪر جي	ارد ما سي جرد عن سبن ار
		النتيجه تضع في W فقط
ملاحظات	وصف	رقم امر
k من W اطرح سجل		
	قم من صفر الى 255	k هي عباره عن سجل او اي ر
		النتيجه تضع في W فقط
ملاحظات	وصف	رقم امر
رجع من المقاطعه	ارجع ار	RETFIE 33
ربروتين المقاطعه فهذا آخر امر يجب ان نضعه اذكرك بشرحنا INT	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	سبيهه بالأمر RETURN للب
سفر او بالعكس) يتوقف البرناج عن عمله العادي ويذهب 7INT- المقاطعه:	البين (من واحد الى ح	عندما يحدث تغير ما في هذا
هذا المكان نكون نحن قد برمجناه مسبقا بالطبع	ن في حال المقاطعه و م	الي المكان الذي بجد به ما يفعل
ملاحظات	وصف	رقم امر
جع ولكن ارجع محملا قيمة k في سجل W	ارجع ار	RETLW k 34





سجلات العمل الخاص

هذه السجلات هي قلب الميكرو وكل شيئ يدور بفلكها فمنها ما يستعمل للتحكم بالميكرو كما يستعمل الريموت كونترول للتحكم بالتلفاز فنرفع الصوت نغير القنال الالون الخوهناك أخرى تفيدنا بما يجري عندما الميكرو يبدأ بتطبيق برنامجنا فهذه السجلات مكونه من 8 بيت منها ما يمكن قراءته وكتابته ومنها ما له خصائص أخرى:

OOh	Indirect addr.(1)	Indirect addr. ⁽¹⁾	80h
01h	TMR0	OPTION_REG	81h
02h	PCL.	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h			87h
08h	EEDATA	EE CON1	88h
09h	EEADR	EECON2 ⁽¹⁾	89h
OAh	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh

الأول indirect addresing او INDF له علاقه مباشره بالسجل FSR بل يرتبط به مباشرة وهذا الاخير عباره عن مصوب وجميل جداوهما معنى مصوب عصديقي العزيز وتصور جهاز سماع الاسطوانات الكبيره القديم فاذا اردت سماع اغنية ما وفانت ترفع الابره وتضعها فوق المكان المسجله عليه فانت بذلك تصوب الى الاغنيه (تتجه نحوها).

فسجل FSR هو مصوب و نضع به عنوان اي سجل من الذاكره و فيظهر ما يحتويه هذا السجل من معلومه موضوعة في سجل INDF و هذه العمليه تسمى بالعنونه الغير مباشره وللتوضيح اليك المثل التالي:

لنفترض انه لدينا سجل عنوانه 07 ويحتوي على المعلومه وهي الرقم 09

ولدينا سجل آخر عنوانه 08 ومعلومته الرقم 02

فاذا وضعنا الرقم 07 في سجل FSR فاوتوماتكيا تتحول معلومة INDF الى 09 وهكذا ما اذا جمعنا على FSR واحد فيصبح ثمانيه, وكذلك الامر تتحول معلومة INDF تلقائيا الى 02

جيد جدا فانشاهد مثلا آخر نعتمد به على ما درسناه سابقا من اوامر وغيره

		MOVLW	20H
اننا هنا نقول حرك الى W الرقم عشرين المكتوب بهيكس كود ثم حرك		MOVWF	FSR
W الى سجل FSR _و التالي هو اسم السوبروتين التي درسناها سابقا _و ثم صفر INDF وزد واحد على FSR وبعدها افحص لي البيت	TALI	CLRF	INDF
رقم اربعه من سجل FSR فاذا كان واحد اذهب الى اكمل , واذا لم يكن فاذهب ثانية الى ALTALI من خلال الامر GOTO		INCF	FSR
لاحظ انك بهذا البرنامج تصفر اكثر من سجل		BTFSS	FSR,4
		GOTO	ALTALI
AK	MIL		

TMR0أوTimer0

هو عباره عن سجل مكون من ثمانيه بيت, ونستطيع استعماله في عمليات القرائه والكتابه في اي لحظه, وهو يرتفع تلقائيا كرقم من خلال الدورات الداخليه للساعه فهو بذلك يعمل كمؤقت, او بواسطة التغيرات الخارجيه للبين RA4/TOCKI وبهذه الطريقه يعمل كعداد لامور خارجيه

ويمكننا اختيار احدى طريقتين العمل بواسطة سجل OPTION

السجلTIMER0 هو رقم يرتفع بالطرق التي ذكرناها فاذا وصل الى FF (هيكس) او (255) عشري و الارتفاع القادم سيكون صفر (00) وفي تلك الحظة يحدث المقاطعه

فلذلك يمكننا استعماله لاستخلاص عمليات توقيت موثوقه

فمثلا يمكننا استعمال سجل آخر لمعرفة كم مره وصل الى صفر

اذا استعملناه كعداد خارجي , فهو يعد اما الاتجاه التصاعدي او الهبوطي , الاتجاه التصاعدي معناه تغير البين من صفر الى واحد فهو يعد كم مره تحدث هذه التغيرات, او الاتجاه الهبوطي من واحد الى صفر

اختيار احدى الطريقتين يكون من خلال سجل OPTION

صديقي العزيز هناك امر آخر يتعلق بهذا المؤقت وهو عملية التدرج PRESCALER

منا من يصعد السلم درجه درجه ومنا درجتان درجتان اما ذا كان احدنا رجلاه طوال فثلاثه ثلاثه فال PRESCALER امر

مشابه لذلك

هو عباره عن شبكه الكترونيه موجوده في داخل التشيب بين المؤقت والساعه الداخليه للميكر والهدف منه ان يقسم ذبذبات الساعه بالرقم الذي نختاره ومن ثم يصل الى المؤقت وبذلك يكون الوقت اطول ونستطيع ايجاد توقيتات مختلفه

الارقام المستخدمه في عمليه التقسيم نختار ها بواسطة سجل OPTION

سجل (الخيارات)									
بیت 0	بيت 1	بیت 2	بیت 3	بيت 4	بیت 5	بیت 6	بیت 7	الاسم	عنوان
PS0	PS1	PS2	PSA	TOSE	TOSC	INTEDG	RBPU#	OPTION	81h

اول ثلاثه بيت (PS2 PS1 PS0) تستعمل لتحديد عامل او رقم التقسيم لعملية التدرج (PRESCALER) اما الرابع (PSA) فهو يعين استعمال هذا التدرج اما لمؤقت كلب الحراسه (WDT) واتش دوغ او الى TIMER0 انظر الجدول التالي

	- \			
PS2	PS1	PS0	مقسم TIMER0	مقسم WDT
0	0	0	1:2	1:1
0	0	1	1:4	1:2
0	1	0	1:8	1:4
0	1	1	1:16	1:8
1	0	0	1:32	1:16
1	0	1	1:64	1:32
1	1	0	1:128	1:64
1	1	1	1:256	1:128

PSA=1 WDT يعين لال PSA=0 TMR0 يعين لال

البيت اربعه TOSE

TOSE=1 استعمل الاتجاه الهبوطي في العد عندما يكون TIMER0 مستعملا كعدا د

 $_{
m TOSE=0}$ استعمل الاتجاه التصاعدي في العد عندما يكون $_{
m TOCS}$ مستعملا كعداد البيت خمسه

TIMER0 استعل ال TOCS=1

TOCS=0 استعمله كمؤقت يرتفع مع الترددات الداخليه للساعه البيت سته INTEDG

يستعمل لاختيار كيفية حدوث المقاطعه من خلال البين INT

INTEDG=1 مقاطعه بالطريقه التصاعديه

INTEDG=0 مقاطعه بالطريقه الهبوطيه البيت السابع RBPU

في داخل الميكرو هناك راسيستورات او مقاومه متصله مع كل بين من PORTB او منفذ او مرفا ب, ففي حال اختيار هذا هذا المنفذ بجميع بينه كخروج, سيقطع الميكرو التواصل مع هذه المقاومات اوتوماتيكيا

فهذا البيت يستعمل للتحكم بهذه المقاومات

RBPU=1 اقطع الاتصال مع كل المقاومات

RBPU=0 الاتصال سيكون فرديا مع كل مقاومه على حده

عداد البرنامج PC

عداد البرنامج PC

هو سجل بطول 13 بيت ول ثمانيه بيت هي سجل PCL الذي يمكن قرائته وكتابته والخمسه المتبقيه تدعى PCH فلا نستطيع الكتابه اليها مباشرة وبل يتم تحديثها من خلال سجل PCLATH

سجل المقاطعه INTCON									
عنوان الاسم بيت 7 بيت 6 بيت 5 بيت 2 بيت 3 بيت 2 بيت 1									
RBIF	INTF	TOIF	RBIE	INTE	TOIE	EEIE	GIE	INTCON	0Bh,8Bh

INTCON سجل المقاطعه

اول ثلاثه بيت عباره عن اعلام تشير الينا سبب حدوث المقاطعه

RB7 حتى RB4حدث تغير في اي بين من RB4حدث تغير في اي بين من

RBIF=0 لم يحدث RB7 حتى RBIتغير في اي بين من

INTF =1 حدث تغیر فی بین

INT =0تغير في بين لا

TOIF =1 حدث تغیر بواسطة

TOIF =0 تغير بواسطة لا TOIF =0 البيتات المتبقيه هي لتفعيل او ابطال مقاطعه معينه

RBIE=1 تفعيل المقاطعه بآخر اربعه بين من بورت ب

RBIE=0 عدم تفعیل

INTE=1 تفعيل المقاطعه بواسطة

INTE=0 عدم تفعیل

TMRO TOIE=1 تفعيل المقاطعه بواسطة

TOIE=0 عدم تفعیل

EEPROM EEIE=1 تفعيل المقاطعة التي تشير إلى اكتمال الكتابة إلى ذاكرة

EEIE=0 عدم تفعیل

GIE=1 تفعيل جميع المقاطعات بكل أنواعها

عدم تفعیل GIE=0

STATUS سجل الحالات

bit 0	bit 1	bit 2	bit3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7
С	DC	Z	PD	ТО	RP0	RP1	IRP

البيت رقم ستة وسبعه لا وظيفة لهم في هذا الميكر وكونتر ولير ويجب أن يبقوا "0".

البيت رقم 5 , RP0 يستعمل لاختيار أي بنك تريد العمل أو الدخول إليه في الذاكرة , بنك1 أو بنك0 ,راجع خريطة الذاكرة أو ما وصفناه سابقاً بتركيبية الميكر وكونتر ولير

فإذا أردنا الدخول إلى بنك 0 نضع 0 في هذا البيت والى بنك واحد نضع 1.

إذا أردنا ان نعرف في أي بنك نحن ألان ببساطه نقرأ هذا البيت فهو علم يدلنا أين نحن.

TO=1 بعد وصل التيار الكهربائي او استعمال الأوامر CLRWDT-SLEEP

انقلاب الواتش دوغ من FF إلى 00 اTO=0

PD=1 بعد وصل التيار الكهربائي او استعمال CLRWDT

بعد استعمال SLEEP

جواب ای عملیه حسابیه هو صفر Z=1

الجواب ليس صفرا0=Z

الإعلام في عملية الجمع:

C إذا طلبت من الميكروكونترولير أن يجمع لك رقمين وكانت النتيجة اكبر من 255 فالميكروكونترولير يضع اوتوماتيكيا في العلم واحد 1. ويضع 0 في حاله عدم تجاوز هذا الرقم "255".

اما العلم DC فهو يعبر عن ما يحدث في أول أربعه بيت وهذا معناه انه إذا كان هناك تجاوز للرقم 15 من نظامنا العشري فعلم DC=1 وفي حال العكس فهو يساوي DC=1

العلم Z=1 في حالة واحده فقط وهي عندما يكون جواب العملية الحسابية "واحد". وما دون ذالك فالعلم يبقى 0

الإعلام في عملية الطرح

عندما يكون الجواب رقما ايجابيا C=1 وسلبيا C=0 مثلا

ب=20 ج=10 م=ب-ج=10 وهو رقم ايجابي


عندما تكون م=ج- ب= - 10 وهو رقم سلبي

علم DC يساوي واحد عندما يكون أول أربعه بيت من سجل W اصغر من أول أربعه بيت من السجل الذي ترغب في طرحه وبعكس ذالك فهو صفر.

العلم Z=1 عندما تكون قيمة الاثنين متساوية وما دون ذالك فهو صفر



البين MCLR نثبت عليه زر (RESET) | فخذ مثلا, انت الان امام حاسوبك وله زران واحد نطفئه به ونقطع عنه التيار | 100 0hm | 100 0h



2 بين OSC2 OSC1 تستعمل لادخال ذبذبات او مواجات محدده يستعملها الميكرو في عمله, فمثلا هناك جسم الكتروني كالمقاومه والديود وغيره يدعى كريستال وهذا الجسم عند مرور الكهربال به يحدث ذبذبات محدده

تكون مكتوبه على غطائه المعدني فمثلا MGHZ4 ومعناها 4 ملاين ذبذبه في الثانيه, فهذه الذبذبات يستعملها الميكرو كساعه يخرج منها توقيت تنفيذ الأوامر والذي يساوي ربع ذبذبه الكريستال ففي هذه الحاله يساوي MH1

اي انه يستطيع ان ينفذ مليون امر في الثانيه بهذا الكرستال واذا كان الكرستال 8م, فمليونان امر وهكذا, الكريستال يوصل مباشرة ولا يهم الاتجاه, ونضع له مكثفان كما في الصوره لتجنب التشويش وللدقه



هناك طرق اخرى يمكن ان نستعملها للحصول على الذبذبات المطلوبه, فمثلا بوا سطة مقاومه ومكثف, ولكن اذا كنت تطلب الدقه فلا بديل عن الكريستال

البين RB0/INT هذا الاسم يعني اننا بامكاننا استعماله بطريقتين الاولى كبين دخول- خروج عادي فهو البين صفر من بورت بورت بروالثانيه ك بين INT حيث تدخل المقاطعه منه

البين RA4/TOCKI كذالك الامر اما عادي او كعداد او مؤقت خارجي ويمكننا اختيار ذالك من خلال سجلات العمل الخاصه والتي ستكون موضوع درسنا المقبل